INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lampa Żeglarska Metalowa Retro 34 cm

Kod EAN: 5906142321728
Producent: Mirtop, ul. Patriotów 22, 09-410 Płock
Tel.: +48 795 132 236
E-mail: biuro@giftdeco.pl

1. Przygotowanie lampy: Odchylić dwa wąsowate ramiona pojemnika na naftę.
2. Ostrożnie odkręcić górną część lampy wraz z mechanizmem knota.
3. Napełnianie zbiornika: Wlać naftę do pojemnika. Nie napełniać zbiornika do pełna – pozostawić wolną przestrzeń.
4. Zakręcić top. Dokładnie zakręcić górną część lampy.
5. Za pomocą kółka z boku topu zanurzyć knot w nafcie. UWAGA: Knot powinien się niemal cały schować. Nafta nawilży jego powierzchnię. Za pomocą pokrętła w mechanizmie palnika całkowicie wsunąć knot do wnętrza palnika. Odczekać kilka minut, aby knot został odpowiednio nasączony naftą.
6. Wysunąć kawałek knota. Nie należy wysuwać go zbyt wysoko. Zbyt długi knot może powodować nadmierne dymienie i niestabilny płomień.
7. Ustawić lampę na stabilnej, równej i niepalnej powierzchni. Ostrożnie zapalić wystający fragment knota.

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Używać wyłącznie odpowiedniej **nafty do lamp**.
- Lampę należy użytkować w dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie pozostawiać zapalonej lampy bez nadzoru.
- Trzymać lampę z dala od materiałów łatwopalnych, dzieci i zwierząt.
- Nie przenosić lampy podczas palenia ani bezpośrednio po zgaszeniu. Elementy lampy mogą być gorące.
- Przed każdym użyciem sprawdzić, czy zbiornik i palnik są prawidłowo zamknięte.
- Nie przepełniać zbiornika na naftę.
- W przypadku rozlania nafty dokładnie wytrzeć ją przed zapaleniem lampy.
- Płomień należy regulować pokrętłem tak, aby był stabilny i nie powodował nadmiernego dymienia.
- Przed uzupełnieniem nafty **zawsze zgasić lampę i odczekać do jej całkowitego ostygnięcia**.
- Nie używać lampy, jeśli jej elementy są uszkodzone lub nieszczelne.